

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uzm@nt-rt.ru || www.ukkz.nt-rt.ru

Электрощитовая продукция

Шкафы учета электрической энергии



ШУ-9-0,22 УЗ



ШУ-1-0,38 УХЛ1 ШУ-0,22М У1



Назначение: шкаф учета электрической энергии является металлоконструкцией, приспособленной для монтажа счетчиков электроэнергии, выключателя автоматического, наборных зажимов.

Обозначение типонаминала	Номинальное напряжение, кВ	Количество счетчиков	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ШУ-0,22М У1	0,22	однофазный – 1	238×152×322	4
ШУ-1-0,38 УХЛ1	0,38	трехфазный – 1	220×175×566	6
ШУ-9-0,22 УЗ	0,22	однофазный – 9	880×204×1173	24

Корпуса серии КЩЭ для построения щитов этажных

Назначение: для дальнейшей сборки щитов этажных серии ЩЭ, предназначены для приема, учета и распределения электроэнергии в жилых зданиях, а так же для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Обозначение типонаминала	Количество квартир (приборов учета)	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
КЩЭ 4	4	950	159	1000	15,6

Корпуса серии КМ

КМ-1



Назначение: корпуса предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики, позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.

Обозначение типономинала	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
КМ-1	310	226	395	6,5
КМ-2	400		500	9,2
КМ-3	500		650	13,0
КМ-4	650		800	19,6
КМ-5	750	306	1000	26,6
КМ-6			1200	35,0
КМ-7			1320	38,0

Корпус с Монтажной панелью

Корпуса серии КР

КРН-9



Назначение: корпуса предназначены для сборки силовых и осветительных распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Обозначение типонаминала	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
КРН-9	310	126	265	3,2
КРН-12				3,1
КРН-18			395	4,5
КРН-24				4,4
КРН-36			540	5,7

KPH-48			620	6,5
KPH-54	440		540	7,7
KPH-72	600			10,7
KPB-9	320		275	3,2
KPB-12				3,1
KPB-18			405	4,5
KPB-24				4,3
KPB-36			550	5,6
KPB-48			630	6,4
KPB-54	450		550	7,8
KPB-72	610			10,8

Корпус для построения щита Распределительного,
Н – навесной, В – встраиваемый в нишу.

Корпуса серии КУР



КУР 0.38-24

Назначение: корпуса предназначены для сборки силовых и учетно-распределительных щитов с использованием модульной аппаратуры для защиты сетей напряжением 380/220 В от токов перегрузки короткого замыкания.

Обозначение типономинала	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
КУРН-0,22-12	310	171	395	5,2
КУРН-0,38-12			540	6,7
КУРН-0,38-24	490			10,4
КУРН-0,38-48	600			11,7
КУРВ-0,22-12	320		480	5,3
КУРВ-0,38-12			550	7,9
КУРВ-0,38-24	500			9,8
КУРВ-0,38-48	610			10,7

Корпус для построения щита Учетно-Распределительного
Н – навесной, В – встраиваемый в нишу.

Корпуса серии КВРК для построения силовых щитов и щитов КИПиА



Назначение: корпуса предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного так и обычного исполнения.

Обозначение типономинала	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
КВРК 1	600	405	1600	63
КВРК 2		605		73
КВРК 3		805		82
КВРК 4	800	405	1600	74
КВРК 5		605		84
КВРК 6		805		95
КВРК 7	600	405	1800	70
КВРК 8		605		80
КВРК 9		805		91
КВРК 10	800	405	1800	74
КВРК 11		605		93
КВРК 12		805		104
КВРК 13	600	405	2000	77
КВРК 14		605		88
КВРК 15		805		100
КВРК 16	800	405	2000	90
КВРК 17		605		102
КВРК 18		805		115
КВРК 19	600	405	2200	87
КВРК 20		605		99
КВРК 21		805		112
КВРК 22	800	405	2200	102
КВРК 23		605		115
КВРК 24		805		129
КВРК 25	1000	405	1600	88
КВРК 26		605		99
КВРК 27		805		110
КВРК 28	1200	405	1600	99
КВРК 29		605		110
КВРК 30		805		122
КВРК 31	1000	405	1800	98
КВРК 32		605		110

КВРК 33		805		121
КВРК 34	1200	405		110
КВРК 35		605		123
КВРК 36		805		135
КВРК 37	1000	405	2000	107
КВРК 38		605		120
КВРК 39		805		132
КВРК 40	1200	405		121
КВРК 41		605		134
КВРК 42		805		147
КВРК 43	1000	405	2200	116
КВРК 44		605		130
КВРК 45		805		143
КВРК 46	1200	405		130
КВРК 47		605		143
КВРК 48		805		157

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: uzm@nt-rt.ru || www.ukkz.nt-rt.ru